





TASKI[®] swingo[®] 455 E



Убедиться, что машина отключена от электросети. Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. Запрещается эксплуатация машины при поврежденном кабеле!







Установить осушитель, расположив его под держателем и опустив держатель «до щелчка». Затем вставить всасывающий шланг в разъем



моющие щетки непосредственно под поднятым щеточным механизмом.





Включить машину, нажав на левую кнопку на панели управления.



Нажать на педаль щеточного блока и плавно опустить его для установки щетки.



Опустить осушитель, нажав на педаль.



Включить функцию подачи моющего раствора, а также функцию всасывания (правая и средняя кнопки на панели управления).



Приступить к очистке пола. По окончании уборки выключить машину.





Перед отключением от отключить все функции



необходимости слить бак моющего раствора, стороне машины.



Промыть бак для грязного раствора чистой водой. Для удобства бак может



Промыть и очистить поплавок и желтый сетчатый фильтр от грязи.



Промыть фильтр грубой очистки. Предварительно раствора.



Поднять щеточный механизм и снять моющую щетку, повернув ее против часовой стрелки. Промыть щетку и высушить ее.



Снять и очистить от грязи высушить его.



Протереть корпус машины и отключенный от розетки кабель влажной салфеткой.



качестве упора для крышки использовать желтый фильтр)

ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.

Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

