



11 Детали

Home and Garden \ Насос \ BPE 4000/45 AUTO CONTROL *EU-I \ Перечень запасных деталей BPE \ Детали \ Детали



POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Примечание	Текст ссылки
1	4.645-135.0	Корпус в сборе на замену	1	шт.	/BPE 4000/45	
1	4.645-141.0	Корпус в сборе на замену	1	шт.	/BPE 4200/50 / BPE 5000/55	
2	4.645-110.0	Крышка фильтра	1	шт.		
3	4.645-126.0	Фильтр	1	шт.		
5	4.645-136.0	Корпус передняя часть для замены	1	шт.		
6	5.645-144.0	Насосная головка	1	шт.		
7	6.362-722.0	Кольцо круглого сечения 28,0 x 3,0	1	шт.		
8	4.645-111.0	Дренажная пробка	1	шт.		
9	7.303-209.0	Винт 6x50 -10.9-R2R (K-In6Rd)	12	шт.		
10	6.645-346.0	Резина вентиляции	1	шт.		
11	6.363-225.0	Кольцо круглого сечения 30 x 2	1	шт.		
12	2.882-663.0	Компл.модернизации двигателя и инжектора	1	шт.	BPE 4200/50	
12	2.882-664.0	Набор для переобор-я мотора и инжектора	1	шт.	BPE 5000/55	
12	2.882-667.0	Комплект модерниз. двигателя и инжектора	1	шт.	BPE 4000/45	
13	5.645-598.0	Направляющее колесо GP/BPE	1	шт.		
14	4.645-027.0	Бегунковое колесо	1	шт.	BPE 4000/45	
14	4.645-028.0	Бегунковое колесо	1	шт.	BPE 4200/50	
14	4.645-029.0	Бегунковое колесо	1	шт.	BPE 5000/55	
15	7.303-048.0	Винт М6x20 -St-R3R (In6Rd)	6	шт.		
16	6.363-404.0	Плоская прокладка	6	шт.		
17	6.645-078.0	Кольцо круглого сечения 160x5	1	шт.		
18	5.645-080.0	Насосный фланец	1	шт.		
19	6.645-108.0	Торцевое уплотнение	1	шт.		
20	6.363-403.0	Уплотнительное кольцо 26x3	1	шт.		
21	5.645-108.0	Электрическая коробка D40	1	шт.		
22	9.080-420.0	Уплотнительное кольцо конденсатор d.40,	1	шт.	BPE 4000/45 - BPE 4200/50	
22	9.080-465.0	Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70	1	шт.	BPE 5000/55	
23	6.645-380.0	Конденсатор 18 MF	1	шт.		
25	4.645-128.0	Выключатель на замену	1	шт.		

11 Детали

Home and Garden \ Насос \ BPE 4000/45 AUTO CONTROL *EU-I \ Перечень запасных деталей BPE \ Детали \ Детали



POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Примечание	Текст ссылки
26	5.645-112.0	Лицевая панель клавиши вкл/выкл	1	шт.		
27	7.312-233.0	Стопорная шайба A8,4-FSt-A3E	1	шт.		
28	7.304-395.0	Винт с 6-гранной головкой M8x16 -8.8-A2E	1	шт.		
29	4.645-127.0	Кабель сменный *EU /supply cord	1	шт.	*EU	
29	4.645-144.0	Кабель на замену /сетевой шнур	1	шт.	*CH	
29	4.645-145.0	Кабель заменитель *GB /supply cord	1	шт.	*GB	
30	5.645-122.0	Резиновая ножка/основание	4	шт.		
31	7.303-032.0	Винт M4x12 -St-R2R (In6Rd)	1	шт.		
32	4.645-147.0	Плѐнка заменитель /lamination BETTER	1	шт.	BPE 4200/50	
32	4.645-148.0	Фольга д/замены	1	шт.	BPE 5000/55	
32	6.645-088.0	Фольгированная пластина BPE 4000/45	1	шт.	BPE 4000/45	
33	9.039-188.0	Рабочее колесо вентилятора	1	шт.		
34	6.964-090.0	Корпус вентилятора	1	шт.		
35	6.362-169.0	Кольцо круглого сечения 12,0 x 2,0	1	шт.		
36	6.273-037.0	Шнур из пористой резины 3	1	м		ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
37	9.086-221.0	Винт ATF 4.1x22	13	шт.		
38	4.645-213.0	Расходомер д/замены/измерительскоротока	1	шт.		БЕЛЫЙ
39	4.645-139.0	Плата с сенсором	1	шт.		
40	5.645-187.0	Подшипник скольжения	1	шт.		
41	9.001-719.0	Обратный клапан	1	шт.		
42	6.363-407.0	Уплотнительное кольцо 10,82x1,78	1	шт.		
43	4.645-201.0	Монтажная плата РСВ в сборе д/замены	1	шт.	BPE 4000/45	
43	4.645-227.0	Панель управления в сб. д/замены РСВ	1	шт.	BPE 4200/50	
43	4.645-228.0	Панель управления в сборе для замены/PCB	1	шт.	BPE 5000/55	
44	6.645-095.0	Датчик давления	1	шт.	BPE 5000/55	
44	6.645-096.0	Кнопочный выключатель	1	шт.	BPE 4000/45 - BPE 4200/50	
45	5.645-180.0	Колпачок водозащитный	1	шт.	/BPE 5000/55	
47	6.645-138.0	Кабель для клавиши давления	1	шт.	BPE 4000/45 - BPE 4200/50	

11 Детали

Home and Garden \ Насос \ ВРЕ 4000/45 AUTO CONTROL *EU-I \ Перечень запасных деталей ВРЕ \ Детали \ Детали



POS	Артикульный №	Описание	Quantity	Unit	Примечание	Текст ссылки
47	6.645-139.0	Кабель/кабель для датчика давления	1	шт.	ВРЕ 5000/55	
48	6.343-139.0	Стопорная шайба	1	шт.		