

Ultimaxx 1900 mit Doppelscheiben-Deck

Vorbereitung



1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn die Batterien vollständig geladen sind.



2 Öffnen Sie den Deckel der Maschine.



3 Tank mit Wasser befüllen



4 Chemikalien manuell dosieren



5 oder mit IntelliDose +



6 Bürsten / Pad-Teller montieren



7 Saugbalken montieren und mit dem Absaug Schlauch verbinden



8 Starten Sie die Maschine durch Drücken des NFC-Schlüssels



9a Absenken der Bürsteneinheiten mit Hilfe des Fusspedals



9b oder automatisch per EBU



10 Fusspedal verwenden, um den Saugbalken zu senken



11 Absaugung und Bürsten starten, Wassermenge wählen

Betrieb



12 Verwenden sie die Steuerelemente, um die Reinigung zu starten



13 Bürsteneinheit anheben (manuell oder automatisch per EBU)



14 Saugbalken anheben



15 Entleeren des Tanks

Wartung



16 Saugbalken abnehmen und unter fließendem Wasser reinigen, trocknen lassen



17 Filter prüfen und mit Wasser ausspülen



18 Bürsten-/Pad-Teller abnehmen, unter fließendem Wasser reinigen, trocknen lassen



19 Filter entfernen



20 Grobfilter entleeren und mit Wasser ausspülen



21 Frischwasser-Filter prüfen 22 23 mund mit Wasser ausspülen



22 Maschine mit geöffnetem Deckel lagern



23 Maschine bei Bedarf aufladen

ACHTUNG!

Benutzen Sie die Maschine nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben!